




## Nestop - Standard zur Bogenoptimierung in DIECAD V.10.5

Starten Sie DIECAD V.10.5

Klicken Sie auf den Button Standard 

Schreiben Sie im Eingabefeld: **nestop**

Es öffnet sich nun ein Dateiauswahlfenster:



Öffnen Sie die gewünschte Datei. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster:



In diesem Fenster können Sie die Auflage, Zwischenschnitte und den gewünschten Verschachtelungstyp eintragen. Eine Verschachtelung ist nur dann möglich, wenn das Design in DIECAD unter Berücksichtigung der Sektionen erstellt wurde.

Wenn Sie die gewünschten Angaben gemacht haben, dann klicken Sie Ok.

Nun öffnet sich erneut ein Dateiauswahlfenster und Sie können ein weiteres Design wählen. Verfahren Sie wie oben beschrieben. Wenn Sie kein weiteres Design laden wollen klicken Sie im Dateiauswahlfenster auf „Abbruch“.



Es erscheint nun folgendes Fenster:

	Anzahl	Zw.Schn.X	Zw.Schn.Y	V-Typ
1:BOX50	20000	0.00	0.00	T1B1
2:BOX170	5000	0.00	0.00	T1T3

maximale Zugabe : 20.00 %

Zwischenschnitt-Designtypen

X: 0 Y: 0

☒ Standardformate

X	Y
1000.00	700.00
1400.00	1000.00
1600.00	1200.00
1600.00	2200.00
700.00	1000.00
1000.00	1400.00
1200.00	1600.00
2200.00	1600.00

OK Abbruch

Hier sehen Sie die ausgewählten Designs, die maximal gewünschte Zugabe sowie vorgegebene Bogenformate. Durch Klicken auf den roten Button können Sie die Standardformate ausschalten und eigene Formate vorschlagen:

	Anzahl	Zw.Schn.X	Zw.Schn.Y	V-Typ
1:BOX50	20000	0.00	0.00	T1B1
2:BOX170	5000	0.00	0.00	T1T3

maximale Zugabe : 20.00 %

Zwischenschnitt-Designtypen

X: 0 Y: 1000

☐ Standardformate

X	Y
1000	700
1400	1000

OK Abbruch


Wenn Sie Ihre Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf **OK**.



Im nun folgenden Fenster erhalten Sie verschiedene Vernutzungsvorschläge:

Popup Dialog							
Layout	Typ	Soll-Format		Abfall	Ist-Format		Auflage
1	Abfall	1000.00 x 700.00		33.94 %	871.50 x 675.00		1667
Nr.	Anz./Auf1.	Soll-Anzahl		Ist-Anzahl	Zugabe		
1	12	20000		20004	.02 %		
2	3	5000		5001	.02 %		
Layout	Typ	Soll-Format		Abfall	Ist-Format		Auflage
2	Block	1000.00 x 700.00		33.94 %	871.50 x 675.00		1667
Nr.	Anz./Auf1.	Soll-Anzahl		Ist-Anzahl	Zugabe		
1	12	20000		20004	.02 %		
2	3	5000		5001	.02 %		
Layout	Typ	Soll-Format		Abfall	Ist-Format		Auflage
3	Abfall	1400.00 x 1000.00		22.93 %	1295.50 x 985.00		715
Nr.	Anz./Auf1.	Soll-Anzahl		Ist-Anzahl	Zugabe		
1	28	20000		20020	.10 %		
2	7	5000		5005	.10 %		
Layout	Typ	Soll-Format		Abfall	Ist-Format		Auflage

Durch Klicken auf einen Vorschlag wird dieser im CAD angezeigt:



Die Frage, ob das Layout gedruckt werden soll, beantworten Sie mit „**Nein**“.  
Die Frage, ob das Layout gespeichert werden soll, beantworten Sie mit „**Nein**“.



Auf die Frage „Datei – ein weiteres Layout“ klicken Sie **„Ja“**. Nun wird wieder die Vorschlagsliste angezeigt.

Wenn Sie sich kein weiteres Layout anzeigen lassen wollen, kommt die Abfrage nach einer weiteren Optimierung. Sie können jetzt noch die Auflage oder die Bogenformate ändern.

Danach können Sie das gewünschte Layout (mit Dongle) speichern.